

SCHWINN FITNESS

Schwinn® MPower™ Console Echelon + alimentation



Manuel d'utilisation





Anglais

Introduction

Bienvenue à la nouvelle console Schwinn MPower Echelon! Votre nouvelle console apportera des éléments de mesure à votre vélo Schwinn, et vous offrira ainsi plus de possibilités d'entraînement que jamais auparavant.

Les caractéristiques clés du système MPower Echelon sont les suivantes :

Facilité d'utilisation

Appuyez sur n'importe quelle touche pour activer la console puis commencez à pédaler.

Options d'entraînement

Accès à des valeurs moyennes/maximales (respectivement AVG/MAX) à tout moment pendant l'entraînement. Activez un affichage facultatif "Braquet" pour obtenir une information visuelle sur le niveau de résistance.

Fiabilité

Une conception autoconfigurée de type "Plug and Play" élimine tous les problèmes de communication sans fil généralement rencontrés dans les environnements d'activité physique modernes.

Lisibilité

Des caractères de grande taille et faciles à lire disposés d'une manière adaptée à votre mode d'entraînement.

Connectivité

Enregistrez les données d'exercice par transmission sans fil ANT+ ou au moyen d'un port USB.

Configuration facile

Interconnectez simplement les composants du système et vous serez prêt à pédaler.

Autonomie prolongée

Le système utilise 2 piles de type C qui durent jusqu'à 9 mois.*

Les piles sont placées dans un compartiment unique et facile d'accès afin de simplifier leur remplacement.

* Selon la durée d'utilisation et les fonctions exploitées ; par exemple, un recours intensif au rétroéclairage diminuera l'autonomie.

Spécifications

Console MPower Echelon

Capteur de vitesse

Longueur	18 cm (7,1 po)	Longueur	8,3 cm (3,3 po)
Largeur	7,7 cm (3 po)	Largeur	6,4 cm (2,5 po)
Épaisseur	4,8 cm (1,9 po)	Épaisseur	3,7 cm (1,5 po)
Poids (console avec capteur)	0,9 kg (2,0 lbs)		

Poids d'expédition

Capteur de puissance

Alimentation

Longueur	13,3 cm (5,2 po)	Console Echelon	(2) piles de type C (LR14)
Largeur	4,5 cm (1,8 po)		
Épaisseur	3 cm (1,2 po)		
Poids	0,08 kg (0,17 lb)		
Poids d'expédition	0,1 kg (0,22 lb)		



Ce produit NE DOIT PAS être mis au rebut. Il doit être recyclé. Pour connaître les modes de mise au rebus appropriés, contactez un représentant du Service clientèle de StairMaster.

Les coordonnées sont indiquées dans la section Contacts de ce manuel.

Pour plus d'informations, veuillez consulter :

1,3 kg (2,8 lbs)

www.stairmaster.com

Informations relatives aux brevets:

Informations relatives aux brevets : Ce produit peut être couvert par des brevets américains et étrangers, et des brevets en instance.

Consignes de sécurité importantes



Indique une situation potentiellement dangereuse, laquelle, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

Avant d'utiliser cet équipement, respectez les consignes suivantes :

Lisez et assimilez le Guide du propriétaire dans son intégralité. Conservez le Guide du propriétaire pour consultation ultérieure.

Lisez et assimilez tous les avertissements apposés sur cette machine. À tout moment, si les étiquettes d'avertissement menacent de se décoller, deviennent illisibles ou se détachent, contactez le Service clientèle pour obtenir des étiquettes de remplacement.


- Aucun enfant ne doit se trouver sur ou à proximité de cette machine. Les pièces mobiles et autres éléments de la machine peuvent présenter un danger pour les enfants.
- Avant de commencer un programme d'exercices, veuillez consulter votre médecin. Cessez l'entraînement si vous
 ressentez une douleur ou une oppression au niveau de la poitrine, si vous avez la respiration coupée ou si vous vous
 sentez mal. Consultez votre médecin avant de recommencer à utiliser cette machine. Utilisez les valeurs calculées ou
 mesurées par l'ordinateur de la machine à des fins de référence uniquement.
- Si vous portez un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif électronique implanté, consultez votre médecin avant d'utiliser une sangle de poitrine sans fil ou tout autre moniteur de fréquence cardiaque télémétrique.
- N'utilisez pas la machine et ne la mettez pas en marche tant qu'elle n'est pas complètement montée et inspectée en vue de vérifier que son fonctionnement correspond aux spécifications du Guide du propriétaire.
- Lisez et assimilez dans son intégralité le Guide du propriétaire fourni avec cette machine avant de l'utiliser pour la première fois. Conservez le Guide du propriétaire pour référence ultérieure.

Conformité FCC

Tout changement ou modification apporté à cette unité qui n'est pas expressément approuvé par la tierce partie responsable de la conformité est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

Remarque: Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B, selon la section 15 des règles de la FCC (Federal Communication Commission). Ces limites sont conçues pour protéger de manière raisonnable les installations domestiques contre les interférences néfastes. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de générer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe cependant aucune garantie contre ces interférences. En cas d'interférences en réception radiotélévisées, qui peuvent être vérifiées en mettant hors puis sous tension l'équipement, nous recommandons à l'utilisateur de tenter de résoudre le problème en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes : --réorienter l'antenne réceptrice ou la placer à un autre endroit ; --éloigner davantage l'appareil du récepteur ; --raccorder l'équipement à une prise secteur installée sur un circuit distinct de celui auquel le récepteur est raccordé ; --consulter le distributeur ou un technicien expérimenté en radiotélédiffusion pour obtenir de l'aide.

Composants



Α	Écran LCD rétroéclairé	F	Zones d'entraînement
В	Bouton AVG/MAX (moyenne/maximum)	G	Charge des piles
С	Bouton END (fin)	Н	Port USB
D	Bouton de rétroéclairage	I	Compartiment des piles
Е	Bouton STAGE (phase)		

Écran LCD rétroéclairé

Pendant l'entraînement, l'écran LCD rétroéclairé multifonction affiche vos différentes données d'entraînement : mesures, résultats, paramètres utilisateurs et diagnostics de console.

Pour activer le rétroéclairage, appuyez sur le bouton Backlight (rétroéclairage). Le rétroéclairage s'éteint au bout de 5 secondes pour économiser les piles. Le menu Service permet de régler le rétroéclairage.

Capteur de fréquence cardiaque

La console reçoit des données transmises par le capteur de fréquence cardiaque (capteur FC). Ces données lui permettent de calculer certains paramètres d'entraînement comme le rythme cardiaque et le nombre de calories brûlées.

La console peut lire les données de fréquence cardiaque (FC) provenant d'une ceinture thoracique télémétrique à 5 KHz compatible Polar® ou à 2,4 GHz Ant+Sport.

Système télémétrique Ant+Sport à 2,4 GHz

Le capteur de fréquence cardiaque (capteur FC) télémétrique Ant+ Sport à 2,4 GHz envoie des données de fréquence cardiaque (FC) à la console lorsqu'un lien de proximité est établi lors de la configuration de l'utilisateur. En mode Entraînement, la console peut lire les données du capteur FC jusqu'à une distance de 3m (118 po).

Si vous avez associé une montre de sport Ant+ et un capteur FC Ant+, la console établit un lien avec la montre de sport et lit les données FC transmises.

Impulsions EM standard à 5 kHz

La console utilise un protocole de transmission sans fil d'impulsions EM (électromagnétique) à 5 kHz pour lire les données FC des capteurs standard, tels que les ceintures thoraciques émettrices Polar®.

Enregistrement des données d'entraînement

La console transmet les données entraînement au dispositif d'enregistrement de stockage des données de l'utilisateur ; par exemple un périphérique USB à mémoire flash ou une montre de sport. La console peut aussi obtenir les données d'une montre de sport Ant+ et les utiliser pour calculer les résultats de l'entraînement.

Stockage des données - Montre de sport Ant+

La montre de sport Ant+ partage des données de l'utilisateur avec la console lorsqu'un lien de proximité est établi lors de la configuration de l'utilisateur. En mode Configuration de l'utilisateur, la montre de sport Ant+ envoie les données (y compris le poids de l'utilisateur) à la console. En mode Entraînement, la console envoie les données d'entraînement à la montre de sport Ant+. Lorsque le lien de proximité est établi, la montre et la console peuvent envoyer et lire des données jusqu'à une distance de 3 m (118 po).

Stockage des données - Interface USB

La console peut enregistrer des données d'entraînement sur un dispositif de stockage USB. Vous pouvez brancher le dispositif de stockage USB sur la console lors de la configuration de l'utilisateur ou une fois l'entraînement terminé.

En mode Entraînement, la console transmet des données d'entraînement au dispositif USB :


- Entraînement (total) Durée, distance, calories, vitesses moyenne et maximale, watts, FC et tr/min.
- Phases d'entraînement Durée, distance, vitesse, watts, FC et tr/min.

Si vous branchez le dispositif USB une fois l'entraînement terminé, la console enverra seulement le résumé du total des données au dispositif USB.

Les données d'entraînement sont enregistrées dans un fichier .csv nommé MPOWERXX.csv, où XX correspond à un numéro à deux chiffres compris entre 1 et 99. La console enregistre automatiquement les données en utilisant le premier numéro disponible sur le dispositif USB si des fichiers y sont déjà enregistrés.

Le port USB permet aussi au technicien de maintenance de mettre à jour le microprogramme de la console.

Données affichées sur l'écran LCD



A1	WATTS (puissance)	A5	STAGE Time et Distance (phase – durée et distance)
A2	RPM (tr/min – cadence)	A6	Heart Rate (fréquence cardiaque)
А3	KMH / MPH (vitesse)	A7	Indicateur de braquet
A4	KCAL (calories)	A8	TOTAL Time et Distance (durée et distance)

Remarque : Pour modifier les unités de mesure et adopter le système impérial ou métrique, reportez-vous à la section Configuration de l'utilisateur du présent manuel.

Zones d'entraînement

Vitesse

Le champ Speed (vitesse) affiche la vitesse estimée du vélo en kilomètres heure (KM/H) ou en miles à l'heure (MPH). La vitesse calculée repose sur la puissance en sortie.

Watts

Le champ WATTS affiche la puissance que vous développez au niveau de résistance en cours (1 cheval-vapeur = 746 watts).

Les données en WATTS s'affichent seulement si un capteur de puissance est installé sur le vélo,

Heart Rate (fréquence cardiaque)

Le champ Heart Rate (fréquence cardiaque) affiche la fréquence cardiaque en battements par minute (BPM) obtenue par le capteur de fréquence cardiaque (FC). L'icône en forme de cœur clignote lorsque le récepteur de la console détecteur le signal du capteur FC. Si le récepteur de la console ne reçoit pas de signal du capteur FC, le centre de l'icône en forme de cœur est plein.

Si le récepteur de la console capte un signal provenant du capteur FC Ant+, l'icône de cœur affiche un contour. Le contour ne clignote pas. Si le signal du capteur FC est de type impulsions EM standard à 5 KHz, l'icône de cœur ne présente aucun contour.

Remarque : le récepteur doit détecter un signal FC dans les 30 secondes qui suivent le début de l'entraînement ; dans la négative, il cessera la recherche du signal.

Avant de commencer un programme d'exercices, veuillez consulter votre médecin. Cessez l'entraînement si vous ressentez une douleur ou une oppression au niveau de la poitrine, si vous avez la respiration coupée ou si vous vous sentez mal. Consultez votre médecin avant de recommencer à utiliser cette machine. Utilisez les valeurs calculées ou mesurées par l'ordinateur de la machine à des fins de référence uniquement.

RPM

Le champ RPM (tr/min) affiche le nombre de tours par minute effectués par les pédales.

Calories

Le champs Calories affiche une estimation du nombre de calories brûlées au cours de l'exercice.

Pour afficher les calories, vous avez besoin d'un capteur FC ou d'un capteur de puissance.

Phase d'entraînement

Le champ STAGE (phase) affiche la durée et la distance de la phase d'entraînement en cours. Les valeurs de l'affichage débutent à zéro et s'additionnent jusqu'à la fin de la phase.

Braquet

Le champ d'affichage du "braquet" affiche un nombre de 1 à 19 qui correspond au niveau de la résistance.

Totaux de l'entraînement


Le champ TOTAL affiche la durée et la distance totales à la fin de l'entraînement.

Pavé numérique

Le pavé numérique multifonction vous permet de configurer les mesures de votre entraînement sur la console, de visualiser et de mettre à jour vos données d'entraînement, et de visualiser les messages de diagnostic de la console. Appuyez sur n'importe quel bouton pour activer la console et la sortir du mode Veille. La section Fonctionnement de ce manuel vous indique les procédures pour utiliser les boutons de chaque mode de fonctionnement. Le bouton Backlight (rétroéclairage) consigne vos sélections dans le mode Configuration de l'utilisateur et le Mode de service.

Charge des piles

L'icône de charge des piles indique le niveau de charge de la console. Les 4 segments de l'icône sont allumés lorsque le niveau des piles est élevé. Lorsque le niveau des piles est faible, seul le segment inférieur est allumé. Le segment inférieur clignote lorsque le niveau des piles est très faible.



Si le niveau des piles est trop faible pour que l'appareil continue à fonctionner, la console affiche un message clignotant "LO batt" (piles faibles) et passe en mode Veille. Si cette situation se produit pendant un exercice, l'exercice s'arrête et la console en affiche les résultats pendant 10 secondes. Ensuite le message "LO batt" s'affiche et la console passe en mode Veille.

Données du capteur de vélo

La console reçoit des données des capteurs du vélo et les utilise pour calculer les résultats de l'entraînement.

Capteur de cadence

Un capteur de cadence de pédalage est fourni avec la console Schwinn® MPower™ Echelon. Ce capteur transmet des données provenant de la roue d'inertie au capteur de puissance et à la console.

Capteur de puissance (en Watts)

Le capteur de puissance MPower™ est une mise à niveau optionnelle destinée aux vélos Schwinn A.C.™ équipé d'une console Schwinn® MPower™ Echelon. Le capteur de puissance calcule la puissance développée par le cycliste en Watts au niveau du mécanisme de résistance par freinage.

Pour installer le capteur de puissance, consultez le Guide d'installation de la mise à niveau de la puissance Schwinn® MPower™ Echelon.

Fonctionnement

Mode Veille

La console se met automatiquement en mode Veille pour économiser les piles :

- en l'absence d'activité pendant 45 secondes après la configuration de l'utilisateur;
- après l'affichage des résultats ;
- si le mode Entraînement se met en pause et qu'il n'y a pas d'activité pendant 5 minutes.

Appuyez sur n'importe quel bouton pour passer du mode Veille au mode Configuration de l'utilisateur.

Mode Configuration de l'utilisateur


En mode Configuration de l'utilisateur, la console recueille les données utilisateur nécessaires pour calculer et enregistrer vos données d'entraînement. Le lien de proximité avec le capteur FC ou la montre Ant+ s'établit également en mode Configuration de l'utilisateur.


Suivez les instructions appropriées de votre équipement de surveillance.

- Périphérique de stockage USB Insérez le périphérique dans le port USB.
- Montre Ant+ Lien vers la console. Placez la montre à environ 5 à 10 cm (2 à 4 po) ou moins du logo Ant+ Link Here de la console, et immobilisez-la jusqu'à ce que la liaison de proximité soit établie.
- Capteur FC Ant+ Lien vers la console. Approchez-vous de la console de sorte que le capteur FC soit à une distance de 20 à 80 cm (7,5 à 31 po) du logo Ant+ Link Here, jusqu'à ce qu'une valeur s'affiche.

Remarque : Si vous utilisez une montre de sport Ant+ et si vous l'avez associée à un capteur FC Ant+, il est uniquement nécessaire d'établir la liaison entre la console et la montre de sport. Cependant, si vous utilisez une montre de sport Ant+ et un capteur FC à impulsions EM à 5 kHz, la console

établit un lien avec la montre et le capteur FC.





Mode d'affichage des résultats

Pour arrêter l'entraînement et passer au mode d'affichage des résultats, appuyez sur le bouton END (fin) et maintenez-le enfoncé pendant au moins 3 secondes. La console affiche le total des calories brûlées, le durée et la distance totales, et les valeurs maximales et moyennes de vitesse, puissance (watts), fréquences cardiaque (FC) et cadence (tr/min). Les valeurs maximales s'affichent pendant 5 secondes. Appuyez sur le bouton AVG/MAX pour basculer entre les valeurs maximales et moyennes. Après 1 minute, la console remet les valeurs à zéro et se met en mode Veille.

Appuyez sur le bouton END et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour quitter le mode d'affichage des résultats et mettre la machine en mode Veille.

Mode Entraînement

Pour accéder au mode Entraînement, augmentez la cadence (RPM, tr/min) au-delà de 80. Les icônes d'entraînement STAGE (phase) et TOTAL s'allument et la mesure de l'entraînement débute.

Lorsque la cadence diminue et passe sous les 5 tr/min pendant 3 secondes ou plus, la console se met en pause et l'affichage LCD indique les dernières valeurs des données de l'entraînement. Si vous restez en pause pendant plus de 5 minutes, l'entraînement s'arrête et la console passe en mode d'affichage des résultats.

Pour remettre la durée et la distance STAGE (phase) à zéro pour commencer une nouvelle phase d'entraînement, appuyez sur le bouton STAGE. La durée et la distance continuent de s'accumuler pour la mesure totale de l'entraînement.

À tout moment, pendant le mode Entraînement, vous pouvez obtenir les valeurs maximale et moyenne en appuyant sur le bouton AVG/MAX (moyenne/maximum). Une pression affiche les valeurs moyennes, une autre les valeurs maximales. L'affichage revient aux valeurs d'entraînement au bout de 3 secondes ou sur une troisième pression.


Pour arrêter l'entraînement, appuyez sur le bouton END et maintenez-le enfoncé 3 secondes. La console revient au mode d'affichage des résultats.

Mode de service

Le menu du Mode de service permet aux techniciens d'entretien de configurer le vélo, de consulter des données d'entretien, d'effectuer les étalonnages et de mettre à jour le microprogramme de la console. L'accès au Mode de service est possible lorsque la console est en mode Configuration de l'utilisateur.

Remarque : vous n'avez pas accès au Mode de service à partir du mode Entraînement.

- Appuyez sur les boutons STAGE et END pendant 5 secondes pour passer au Mode de service.
- Pour faire défiler le menu du Mode de service et les options de sous-menu, appuyez sur le bouton END (fin) ou STAGE (phase).
- Pour effectuer des sélections et ouvrir les options de sous-menu, appuyez sur le bouton Backlight (rétroéclairage).
- Pour quitter le Mode de service, appuyez sur le bouton STAGE (phase) ou END (fin) jusqu'à ce que l'option EXIT (quitter) s'affiche.
 Appuyez alors sur le bouton Backlight (rétroéclairage).



Braquet

Cette option active (ON) ou désactive (OFF) la fonction GEAR (braquet).

Units (English/Metric) - Unités (impériales/métriques)

Spécifiez les unités de mesure pour la vitesse et la distance : KMH (km/h) ou MPH (miles per hour).

Calibrate - Étalonner

Cette option vous permet d'étalonner le capteur de puissance, d'activer/de désactiver l'option d'étalonnage du cycliste, et de visualiser l'angle actif rapporté par le capteur de puissance.

Options d'étalonnage :

- UP (haut) Étalonne le capteur de puissance
- Rider (cycliste) Active (ON) ou Désactive (OFF) la fonction d'étalonnage du cycliste.
- Current Angle (angle actif) Permet à l'utilisateur d'afficher l'angle actif rapporté par le capteur de puissance.
- Exit (quitter) Retour au menu principal.

Batteries - Piles

Pourcentage estimée d'autonomie restante des piles.


System (système)

Cette option vous permet d'inspecter les données de maintenance de la console et de régler les options de configuration :

- Summary (résumé) Synthèse de configuration de la console
- Reset (réinitialiser) Fonction de « réinitialisation » de la console qui permet à un technicien de mettre à jour le microprogramme.
- Active RPM (cadence active) Option de vitesse active qui vous permet de modifier le seuil de 80 tr/min (valeur par défaut) à atteindre pour que la console se mette en mode Entraînement.
- Backlight Rétroéclairage

Summary (résumé)

Affiche la durée d'utilisation en heures et la version du microprogramme de la console.



Backlight (rétroéclairage)

Permet de modifier les fonctions de rétroéclairage.




Timer (minuteur) : Configure l'opération de façon à ce que vous ayez à appuyer sur le bouton Backlight (rétroéclairage) pour activer

le rétroéclairage. La durée du rétroéclairage peut être réglée de 1 à 20 secondes.

ON (activé) : Configure l'opération de façon à ce que le rétroéclairage s'allume et reste allumé tant que la console fonctionne.

Configuration classe IC



Z1	La zone d'établissement de liaison de proximité pour la console/le capteur FC, et la montre de sport Ant+/le capteur FC.
Z2	La zone de poursuite de la console pour détecter le capteur FC et la montre de sport Ant+ une fois la liaison de proximité établie.

Note: la zone de poursuite pour un capteur FC de type EM à 5 kHz est d'environ 70 cm (28 po).

Entretien



L'équipement doit être régulièrement examiné pour détecter tout dommage et toute réparation nécessaires. Le propriétaire est responsable de l'entretien régulier de l'appareil. Les composants usés ou endommagés doivent être remplacés immédiatement ou l'équipement doit être mis hors service jusqu'à ce que la réparation soit effectuée. Seuls les composants fournis par le constructeur peuvent être utilisés pour effectuer l'entretien et la réparation de l'équipement.



Cet appareil, son emballage et ses composants contiennent des produits chimiques reconnus dans l'état de Californie comme cancérigènes, provoquant des malformations congénitales ou pouvant affecter la fertilité. Cet avertissement est fourni en accord avec la Proposition 65 de l'état de Californie. Si vous désirez des informations complémentaires, veuillez vous reporter à notre site Web.



Avant chaque utilisation, inspectez l'appareil d'exercice à la recherche d'éventuelles pièces desserrées, brisées, endommagées ou usées. Dans l'affirmative, n'utilisez pas l'appareil ; remplacez ou réparez toutes les pièces au premier signe d'usure ou de dommage. Après chaque utilisation, utilisez un chiffon humide pour éliminer toute trace de sueur sur votre équipement et sur sa console.

Important : Pour éviter d'endommager la finition de surface de votre vélo et de sa console, n'utilisez jamais de solvant à base de pétrole pour le nettoyage. Évitez toute humidité excessive sur la console. Remplacez les piles dès que nécessaire.

Console – (2) piles C (LR14)

Remplacement des piles de la console

Si vous devez remplacer les piles de la console :

- Retirez la vis qui fixe l'extrémité du support de la console à l'arrière de la console.
- Débranchez le câble à l'arrière de la console.
- Déplacez la console vers le haut sur le support pour ouvrir le compartiment des piles.
- Retirez les piles usées.
- Insérez les nouvelles piles dans le compartiment. Veillez à respectez les polarités (+ et -).
- Déplacez la console vers le bas sur le support de la console pour fermer le compartiment de pile.
- · Rebranchez le câble sur la console.
- Fixez la console sur le support avec la vis.

Dépannage

Situation/Problème	Vérifier	Solution
La console ne s'allume pas.	Aucune pile ou piles déchargées	Remplacez les piles.
La vitesse affichée n'est pas exacte.	Affichage de la mauvaise unité de mesure. (impériale/métrique)	Ouvrez le menu Mode de service et modifiez la configuration des unités.
La puissance affichée en watts est imprécise.	Plage des valeurs en watts	Dans le menu Mode de service, sélectionnez Calibration (étalonnage). Effectuez la procédure d'étalonnage. Assurez-vous que le frein est complètement levé lors de l'étalonnage.
Absence d'affichage de cadence (RPM)	Capteur de cadence	Assurez-vous que le capteur est suffisamment proche de la roue d'inertie pour pouvoir détecter l'aimant.
Absence d'affichage de puissance (watts)	Capteur de puissance	Assurez-vous que le capteur de cadence (RPM) fonctionne. Les watts ne s'affichent pas si la cadence n'est pas captée.
Aucune fréquence cardiaque n'est affichée lors de l'utilisation de la ceinture thoracique.	Contact du transmetteur avec la peau	Humectez la peau sur la zone de contact avec la sangle. Assurez-vous que vous êtes suffisamment proche de la console (penchez-vous au besoin) pendant la Configuration de l'utilisateur pour établir une connexion.
	Interférences électromagnétiques	Éteignez les téléviseurs, récepteurs radio AM, micro-ondes ou ordinateurs présents dans un rayon de 2 mètres (6 pieds) autour du vélo.
	Émetteur de ceinture thoracique	Essayez la ceinture thoracique avec un autre capteur de fréquence cardiaque, tel qu'un cardiofréquencemètre ou un autre appareil présent dans la salle de sport. Si l'émetteur est bien en contact avec la peau et qu'il n'émet toujours pas de signal de FC, remplacez le transmetteur de la sangle de poitrine.
	Récepteur de FC	Si la ceinture thoracique fonctionne avec d'autres appareils et si aucune source d'interférence n'est présente, ou si la console a été testée avec un simulateur de pulsations et si elle ne reçoit aucun signal, contactez le Service clientèle StairMaster.

Coordonnées

SERVICE CLIENTÈLE

Tél.: 888-678-2476

Courriel: services@stairmaster.com

SIÈGE SOCIAL DU GROUPE

StairMaster + Schwinn Fitness Siège social mondial 4400 NE 77th Ave, Suite 300 Vancouver, Washington, USA 98662

Tél.: 888-678-2476

